

ブラシレスモーター専用スピードコントローラー

SUPER VORTEX ZERO

SUPER VORTEX ZERO tips

- スロットル操作時にモーターの廻り始めの動きが唐突に感じられる場合。

アンプのニュートラル / ハイポイントを設定後に TH トリムでニュートラル位置をハイ側に移動し、モーターが廻り出さない状態（モーターから「ピー」と音が鳴る）から 1 コマトリムを戻し音が鳴らない状態にすると改善されます。その際にはトリムのステップは一番小さくして調整してください。

- スロットル操作時に中速域で急激な回転の変化を感じた場合。

ブーストやターボの掛け具合によって中速域でトルクが細いような感じになった場合にはパワーモードの設定を変更してブーストやターボの掛かり具合を調整するか、スロットルのアジャスタブルレートコントロール（ARC）の設定をプラス側もしくはマイナス側に設定することで改善されます。

※モーターの特性によって変化しますので、実際に走行させて調整してください。

参考セットは弊社 HP に順次アップロード中

http://sanwa-denshi.co.jp/rc/car/speedcontroller/super_vortex_zero.html

SUPER VORTEX ZERO は RX-472 とのセットでより進んだシステムが体感できます。

<http://sanwa-denshi.co.jp/rc/car/receiver/rx-472.html>