



AUX 2	STRETC
CODE 2	




AUX 2	後半 トルクの調整 MV-END
CODE 6	


例:ステアリング右側
※左側も右側と同じとなります。



AUX 2	BOOST
CODE 3	




AUX 2	BRAKE
CODE 7	




AUX 2	MV-MID / MV-END を合わせた全体の位置を移動調整する MV-HOLD
CODE 8	

例:ステアリング右側
※左側も右側と同じとなります。



AUX 2	D-BAND
CODE 4	



AUX 2	初期と中間、中間と後半の間のトルク調整 MV-FRQ
CODE 9	

例:ステアリング右側
※左側も右側と同じとなります。



AUX 2	中間トルクの調整 MV-MID
CODE 5	

例:ステアリング右側
※左側も右側と同じとなります。



AUX 2	マックスデューティー比調整(最大出力) MAX-PW
CODE 10	

