

## 送信機・受信機 動作適合表

品 名		2.4GHz-FH4 (F) T方式	2.4GHz-FH3 (F) 方式		2.4GHz-DS2方式		FMシンセサイザー方式		FMクリスタル交換方式			AMクリスタル交換方式	
		RX-461 (4ch)	RX-451R (4ch)	RX-451 (4ch)	RX-442DS (4ch)	RX-371 (3ch)	RX-332S (4ch)	RX-331S (3ch)	4ch	3ch	2ch	RX-231 (2ch) RX-341 (3ch)	231/341 以外
現 行 モ デ ル	M11X	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	M11シリーズ+TM-222DS 2.4GHz	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	M11シリーズ+TMS-231CW シンセ	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
	M11シリーズ+TM-201CW [S] クリスタル	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
	EXZES X	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	EXZES PLUSシリーズ+TM-222DS 2.4GHz	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	EXZES PLUSシリーズ+TM-211CS [R] クリスタル	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
	MT-4 2.4Gz	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	MX-3X 2.4Gz	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	GEMINI X 2.4Gz	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	GEMINI II クリスタル	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
	MX-A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
	BLAZER G 2.4GHz	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
SABER sport	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
廃 盤 モ デ ル	M8シリーズ+TMS-171CW シンセ	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
	M8シリーズ+TM-131CW クリスタル	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
	Super EXZESシリーズ+TMS-181CS シンセ	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
	Super EXZESシリーズ+TM-141CS クリスタル	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
	(Super) M-zechs クリスタル	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
	旧 EXZES クリスタル	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
	MX-3G 2.4Gz	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	MX-3S シンセサイザー	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×
	BLAZER II	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○