

ドライバー	TAKASHI KATO	DATE	2015/3/7
サーキット	ラジコン天国名古屋店インドアサーキット		
環境	<input checked="" type="checkbox"/> インドア / <input type="checkbox"/> アウトドア	路面	アスファルト
グリップ	<input checked="" type="checkbox"/> 高い / <input type="checkbox"/> 普通 / <input type="checkbox"/> 低い	その他	
送信機	M12	受信機	RX-472
ステアリングサーボ	SRG-BLS WC SPEC	モーター	G☆STYLE GRANDSLUM 4.5T
バッテリー	G☆STYLE G-POWER 6200	シャシー	YOKOMO BD7-2015
その他	スパー110T-ピニオン29T		

D/R	HIGH	100 %	EPA	HIGH	100 %	FEELING	
	BRAKE	88 %		BRAKE	100 %		
SPEED	H FORWARD	100 %	SPEED	B FORWARD	75 %	CURVE	
	H RETURN	100 %		B RETURN	100 %		
	H POINT	%		B POINT	%		
スロットルレスポンスモード設定		<input type="checkbox"/> NOR / <input type="checkbox"/> SHR / <input checked="" type="checkbox"/> SSR		SSL / CODE AUX 設定		<input checked="" type="checkbox"/> 有効 / <input type="checkbox"/> 無効	

SUPER VORTEX ZERO の設定

●モード1(バッテリーセレクト)

<input checked="" type="checkbox"/> #1	<input type="checkbox"/> #2	<input type="checkbox"/> #3	<input type="checkbox"/> #4	<input type="checkbox"/> #5	<input type="checkbox"/> #6	<input type="checkbox"/> #7	<input type="checkbox"/> #8	<input type="checkbox"/> #9	<input type="checkbox"/> #10	<input type="checkbox"/> #11
なし(OFF)	3.0v	3.3v	3.6v	4.0v	4.4v	4.8v	5.2v	5.6v	6.0v	6.4v

●モード2(バックキャンセル)

<input checked="" type="checkbox"/> #1	<input type="checkbox"/> #2
バック動作無し	バック動作有り

●モード3(ヒートプロテクト:本体温度/モーター温度)

<input type="checkbox"/> #1	<input type="checkbox"/> #2	<input type="checkbox"/> #3	<input type="checkbox"/> #4	<input type="checkbox"/> #5	<input checked="" type="checkbox"/> #6
120°C/80°C	120°C/90°C	120°C/100°C	120°C/110°C	120°C/120°C	OFF/OFF

●モード4(ブースト)

<input type="checkbox"/> #1	<input checked="" type="checkbox"/> #2
ブースト動作無し	ブースト動作有り

●モード5(スロットルレスポンス)

<input type="checkbox"/> #1	<input type="checkbox"/> #2	<input type="checkbox"/> #3	<input type="checkbox"/> #4	<input type="checkbox"/> #5	<input type="checkbox"/> #6	<input type="checkbox"/> #7	<input type="checkbox"/> #8	<input type="checkbox"/> #9	<input type="checkbox"/> #10	<input type="checkbox"/> #11	<input type="checkbox"/> CODE AUX1-1
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	0

●モード6(ニュートラルブレーキレート)

<input type="checkbox"/> #1	<input type="checkbox"/> #2	<input type="checkbox"/> #3	<input type="checkbox"/> #4	<input type="checkbox"/> #5	<input type="checkbox"/> #6	<input type="checkbox"/> #7	<input type="checkbox"/> #8	<input type="checkbox"/> #9	<input type="checkbox"/> #10	<input type="checkbox"/> #11	<input type="checkbox"/> CODE AUX1-2
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	21

●モード7(ドライブフィール)

<input type="checkbox"/> #1	<input type="checkbox"/> #2	<input type="checkbox"/> #3	<input type="checkbox"/> #4	<input type="checkbox"/> #5	<input type="checkbox"/> #6	<input type="checkbox"/> #7	<input type="checkbox"/> #8	<input type="checkbox"/> #9	<input type="checkbox"/> #10	<input type="checkbox"/> #11	<input type="checkbox"/> CODE AUX1-3
DF0	DF10	DF20	DF30	DF40	DF50	DF60	DF70	DF80	DF90	DF100	30

●モード8(ニュートラルブレーキフィール)

<input type="checkbox"/> #1	<input type="checkbox"/> #2	<input type="checkbox"/> #3	<input type="checkbox"/> #4	<input type="checkbox"/> #5	<input type="checkbox"/> #6	<input type="checkbox"/> #7	<input type="checkbox"/> #8	<input type="checkbox"/> #9	<input type="checkbox"/> #10	<input type="checkbox"/> #11	<input type="checkbox"/> CODE AUX1-4
NBF0	NBF10	NBF20	NBF30	NBF40	NBF50	NBF60	NBF70	NBF80	NBF90	NBF100	20

●モード9(ブレーキフィール)

<input type="checkbox"/> #1	<input type="checkbox"/> #2	<input type="checkbox"/> #3	<input type="checkbox"/> #4	<input type="checkbox"/> #5	<input type="checkbox"/> #6	<input type="checkbox"/> #7	<input type="checkbox"/> #8	<input type="checkbox"/> #9	<input type="checkbox"/> #10	<input type="checkbox"/> #11	<input type="checkbox"/> CODE AUX1-5
BFO	BF10	BF20	BF30	BF40	BF50	BF60	BF70	BF80	BF90	BF100	50

●モード10(ブーストレート/進角)

<input type="checkbox"/> #1	<input type="checkbox"/> #2	<input type="checkbox"/> #3	<input type="checkbox"/> #4	<input type="checkbox"/> #5	<input type="checkbox"/> #6	<input type="checkbox"/> #7	<input type="checkbox"/> #8	<input type="checkbox"/> #9	<input type="checkbox"/> #10	<input type="checkbox"/> #11	<input type="checkbox"/> CODE AUX2-1
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	15

●モード11(CODE AUX +設定:ターボ/スロットル全開時の進角加算, CODE AUX -設定:レプリミッター)

<input type="checkbox"/> #1	<input type="checkbox"/> #2	<input type="checkbox"/> #3	<input type="checkbox"/> #4	<input type="checkbox"/> #5	<input type="checkbox"/> #6	<input type="checkbox"/> #7	<input type="checkbox"/> #8	<input type="checkbox"/> #9	<input type="checkbox"/> #10	<input type="checkbox"/> #11	<input type="checkbox"/> CODE AUX2-2
0%	2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%	8

●モード12(CODE AUX +設定:パワーモード, CODE AUX -設定:アクティブスロットル)

<input type="checkbox"/> #1	<input type="checkbox"/> #2	<input type="checkbox"/> #3	<input type="checkbox"/> #4	<input type="checkbox"/> #5	<input type="checkbox"/> #6	<input type="checkbox"/> #7	<input type="checkbox"/> #8	<input type="checkbox"/> #9	<input type="checkbox"/> #10	<input type="checkbox"/> #11	<input type="checkbox"/> CODE AUX2-3
P-Mode0	P-Mode1	P-Mode2	P-Mode3	P-Mode4	P-Mode5	P-Mode6	P-Mode7	P-Mode8	P-Mode9	P-Mode10	30

※設定値のグレーの項目が出荷時の設定になります。

備考