

# PRG-LHサーボ 送信機(CODE10対応) 設定項目 ベースセット

※PGS-LHサーボをご使用の際は、ベースセットの①～④をレーシングモードに

設定し走行させながら好きなフィーリングを一つ選んで頂き、

そこから好みのフィーリングに調整して頂けます様お願い申し上げます。

NO.	項目ロゴ	内容	送信機 / CODE AUX		ベースセット			
					①	②	③	④
					ビギナー系	ツーリング系	電動パギー系	GP系
					EP	EP	EP	EP/GP
AUX2			トルク弱め	SRG-BLS EVO系	SRG-BLS EVO系 トルクアップ型	トルク最大型		
1	SLL-CH	<small>※下記設定が反映されるサーボのSSL-CHを指定します。 自身のチャンネル以外は、内部設定値が適用されます。</small> 1 : CH1 2 : CH2 3 : CH3 0、4以上は内部設定値	CODE 1		1 : CH1 (ステアリング)	1 : CH1 (ステアリング)	1 : CH1 (ステアリング)	1 : CH1 (ステアリング)
2	STRETC	ストレッチャー調整	CODE 2		78	88	93	96
3	BOOST	ブースト調整	CODE 3		78	92	95	96
4	D-BAND	デッドバンド調整	CODE 4		0	3	1	1
5	MV-MID	中間トルクの変化調整	CODE 5		85	85	100	100
6	MV-END	後半のトルクの調整	CODE 6		40	40	85	85
7	BRAKE	ブレーキ調整	CODE 7		30	60	70	70
8	MV-HLD	MV-MID/MV-END 合わせた全体の範囲 (位置)を調整	CODE 8	PGS SETTING GEARにて変更可能	2	2	2	2
9	MV-FRQ	初期と中間、 中間と後半の間の トルク調整	CODE 9		80	80	80	80
10	MAX-PW	マックスデューティー調整 (最大パワー調整)	CODE 10		100	100	100	100